

Diskrétní sexshop Červenákočka.cz

<https://www.cervenakocka.cz/>

Návod k použití PDX Elite Vibrační Roto Sucker

Použití

1. **Vibrace:** Pro spuštění vibrací stiskněte tlačítko „V“. Krátkým stiskem tohoto tlačítka procházejte 7 různými vzory vibrací a pulsací. Pro vypnutí vibrací stiskněte a podržte tlačítko „V“ po dobu 3 sekund.
2. **Odsávání:** Pro aktivaci režimu sání stiskněte tlačítko „S“. Pro vypnutí režimu sání stiskněte a podržte tlačítko „S“ po dobu 3 sekund. Vibrace a sání můžete používat současně nebo samostatně podle svých preferencí.
3. **Rychlé uvolnění:** Chcete-li okamžitě uvolnit sání, stiskněte tlačítko „R“. Alternativně můžete zatáhnout za kterýkoli ze 4 výstupků kolem hlavice, což rovněž uvolní sání.

Péče o výrobek

Po použití výrobek očistěte teplou vodou a mýdlem. Dbejte na to, aby se do prostoru pumpy a baterie nedostala voda. Nepoužívejte produkt pod vodou. Pro zvlhčení při použití používejte lubrikační gel na vodní bázi.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte optimální výkon a dlouhou životnost vašeho PDX Elite Vibračního Roto Suckeru.