

Návod na použití nafukovacího dilda s vibracemi a dálkovým ovládáním

Popis produktu:

- celková délka: 19 cm
- průměr: 3,5 cm (možnost zvětšení až téměř na dvojnásobek)
- materiál: hypoalergenní TPR
- nafukovací mechanismus: mačkáací balónek
- přísavka: silná přísavka pro hands-free použití
- vibrace: multi-speed (různé úrovně intenzity)
- baterie: 2x AA (nejsou součástí balení)

Použití:

1. připevněte dildo na hladký povrch pomocí přísavky.
2. pomocí mačkáacího balónku postupně zvyšujte obvod dilda na požadovanou velikost.
3. zapněte vibrace a vyberte si preferovanou intenzitu pomocí dálkového ovládání.
4. po použití dildo důkladně očistěte teplou vodou a jemným mýdlem.

Čištění:

- po každém použití dildo důkladně očistěte teplou vodou a jemným mýdlem.

Bezpečnostní upozornění:

- nepoužívejte dildo ve vodě, není vodotěsné.
- výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- v případě podráždění nebo nepohodlí přestaňte výrobek používat.

Užijte si maximální potěšení s vaším novým nafukovacím vibrátorem!